


## CPL CONCORDIA

### Modello ECOR 3 TOP



Un Click su freccia a destra, appare la schermata: Volume di base (volume corretto) e sotto volume misurato (volume non corretto).

**RILEVARE QUESTI DUE VALORI  
DAL CORRETTORE**

### Modello ECOR 3



Un Click su freccia a destra, appare la schermata: base V (volume corretto) e sotto Primary volume (volume non corretto).

**RILEVARE QUESTI DUE VALORI  
DAL CORRETTORE**

## Modello ECOR 4



Un Click su freccia a destra, appare la schermata: Volume di base (volume corretto) e sotto volume misurato (volume non corretto).

**RILEVARE QUESTI DUE VALORI DAL CORRETTORE**