



Dalla prima schermata, premendo i tasti UP e DOWN si accederà ad un elenco di dati Principali:

	 MENU RAPIDO 1	 MENU RAPIDO 2
0.1	D - Data	ID (PdR)
0.2	H - Ora	D - Data
0.3	Vb Volume base	H - Ora
0.4	Qcb Qbase conv.	Ver. FW globale
0.5	Qb istant.conv.	% Batteria EVC
0.6	Id-PT_attuale	Vb Volume base
0.7	VF1-VbtotF1 att.	p Pres.Misurata
0.8	VF2-VbtotF2 att.	T Temp. Misurata
0.9	VF3-VbtotF3 att.	C Fatt.conv.mis.
0.10	Fn - Tariffa Att	Qcb Qbase conv.
0.11		Qb istant.conv.